大ホール音響機材リスト				
No	品名		数量	
110	<u> </u>	<u>n 187</u> M7CL−32	<u>— 奴里</u> 1	
	<u>ミキシングコンソール (ヤマハ)</u>	IVI/GL-32		日音王
		+		
2	デジタルマルチイコライザー (ラムサ)	WZ-DE45	5	音響室
	<u> </u>	WZ-DE45	<u> </u>	<u> </u>
2	チャンネルデバイダー (EV)	DX38	5	音響室
3) ヤンヤル) ハイダー (EV)	DASS	<u> </u>	<u> 日音王</u>
1	パワーアンプ	1		
- 4	600W+600W	PRO-50		
	300W+300W	PRO-30		
	120+120(Hi-Z)	PRO-30		
	120 120(111 2)	FRO 30		
5	プロセミアムスピーカー	+ +		
J	フロセミアムスピーカー 2ウェイスピーカー (中·近距離用)	FRX940	2	+
	2ウェイスピーカー(中・近距離用) 2ウェイスピーカー(遠距離用)	FRX640	<u> </u>	
		11040		
6	サイドスピーカー(カラムスピーカー)	 		
U	2ウェイスピーカー (近距離用)	FRX940	2	(L•R各1)
		FRX640	<u>2</u> 2	(L•R各1)
	2ウェイスピーカー (遠距離用) 2ウェイスピーカー (上段)	FRX640	2	(L•R各1)
	2:/エイスレーカー (工段)	FRX040		(L-K台I)
7	投動シャサ ニック	+		
/	移動ミキサ・ラック ミキサー(YAMAHA)	LS9-16	1	
	S+1)-(TAMANA)	L29-10	ı	
		+		
		+		
		+		
		+		
	MD_CD="\u+	TACCAM MD CD1MLT	2	
	MD-CDデッキ DATデッキ	TASCAM MD-CD1MkⅢ TASCAM DA-40	<u> </u>	大小共有
	CTRデッキ		<u> </u> 1	入小六有
	UIRナッキ	TASCAM 302		
		TASCAM 112Mk II	2	+
0		 		+
ğ	移動式スピーカー 大型スピーカー	EV FRX640 +		
	<u> 大宝∧∟−カー</u>		4	(L•R各2)
	小刑フピーカー/ったいよ	DTS182A EV SX300	1	1
	小型スピーカー(スタンド式) 小型スピーカー(ステージ)		<u>4</u> 2	+
	小宝へに一刀一(スナーン)	EV FM1502 EV FM1202	2	+
0	MIC	EV FIVITZUZ		+
9	SHURE	SM-58	8	+
	SHURE	SM-58 SM-57	<u>8</u> 5	
	SENNHEISER	MD-421	9	ナルサ友
	AKG	C568EB	4	大小共有 大小共有
	ANG	C391B	4	大小共有
		C414B	2	<u> 八八八円</u>
	SONY	C536P	<u> </u>	天小共有 大小共有
	COUNTRYMAN	TYPE85	4	大小共有
				<u> 八 </u>
	AMCRON	PCC160	4	大小共有
	audio-technica (W/L Hand)	ATW-T940B	6	
	audio-technica(W/L Pin)	ATW-T93B	Ö	